

# Skytech<sup>®</sup> PRO XL Toiture

Écran de sous-toiture HPV, isolant et non combustible.



## ÉTAPES D'APPLICATION

Sens de pose : SKYTECH PRO XL se pose avec le marquage vers l'extérieur et la bande adhésive vers le bas de pente..  
Les lignes noires marquées pour le chevauchement doivent être visibles.  
Lors d'une pose en plein soleil, il est nécessaire de porter des lunettes traitées UV400.

1



### Étape 1

Sortir le rouleau de son emballage.

2



### Étape 2

Dérouler le produit parallèlement à l'égout et le trait noir vers l'extérieur et la bande adhésive intégrée rabattable vers le bas.

3



### Étape 3

Fixer provisoirement le SKYTECH PRO XL avec des clous ou des agrafes de 14 mm.

4



### Étape 4

Chevaucher le lé supérieur sur le lé inférieur en fonction du recouvrement.  
10 cm de recouvrement pour les pentes >30°  
20 cm de recouvrement pour les pentes <30°

5



### Étape 5

Détacher la bande de protection de l'adhésif intégré.

# Skytech<sup>®</sup> PRO XL Toiture

Écran de sous-toiture HPV, isolant et non combustible.



## ÉTAPES D'APPLICATION

Sens de pose : SKYTECH PRO XL se pose avec le marquage vers l'extérieur et la bande adhésive vers le bas de pente. Les lignes noires marquées pour le chevauchement doivent être visibles.

Lors d'une pose en plein soleil, il est nécessaire de porter des lunettes traitées UV400.



### Étape 6

Plaquer la bande adhésive rabattable.



### Étape 7

Maroufler avec force jusqu'à adhésion parfaite des 2 lés.



### Étape 8

Fixer les contrelattes.



### Étape 9

Fixer les liteaux et les ardoises.



Regarder les vidéos d'installation.